# EÜPA

# 30cmリモコンリビング扇風機(家庭用) TK-F3023R(G) LIVING FAN


### CONTENTS

1.安全上のご	注意	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P1
2.仕。—_	様	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P1
3.各部のなま	え	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P2
4.組立て方・			P2~3
5.ご使用方法	去	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P4~5
6.お手入れの	仕方	•••••	P6
7.修理を依頼	される前	112	P6
8.アフターサ	ービスにつ	いて	P6
9.保 証 書	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう ございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読みになった後は、大切に保管して下さい。

別売部品				
品名	商品番号	価格		
リモコン	S1118	¥2,640-		

※価格は全て税込となります。



取扱説明書 保証書付き

### 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ずお守りください。

言っ される内容。

注意

人が損害を負う可能性及び物的損害のみ の発生が想定される内容。

絵表示の例



○記号、「禁止」(しないでく ださい)を示します。



●記号、「強制」(必ずしてく ださい)を示します。

#### 告



お手入れの際は、必ず差込プラグを抜いてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・ 改造をおこなわないでください。

羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さ調節ボ タンを押したり、モーターを運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。



●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 水に浸けたり、水をかけたりしないでください。

●感電・ショートの恐れがあります。

#### 注 意



使用時以外は、差込プラグをコンセントか

ら抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災 の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工し たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばね たり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしな いでください。



差込プラグを抜くときは、電源コードを持 たずに必ず先端の差込プラグを持って引き 抜いてください。

周囲に障害物があったり、不安定な場所で は使用しないでください。

転倒や事故の原因になります。

●感電やショートをして発火の原因になります。 ガードの中や可動部へ指を入れないでくだ さい。 ●けがの原因になります。

風を長時間、身体にあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年

寄り、病気の方は注意してください。



交流100V以外の電源は使用しないでくだ さい。 ●感電・火災の原因となります。

スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になり



電源コードや差込プラグが傷んでいたり コンセントの差し込みがゆるいときは使用 しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。

扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつ まった状態で使用しないでください。

●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

お願い

羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

# 2. 什

電 源 交流100V 50Hz 交流100V 60Hz 消費電力 40W 43W 首振角度 コード長さ 0~約90° 1.5m 量 大 き 幅37,0cm×奥行34.0cm×高さ68.0~86,0cm 高さ調節(min/max) 3.2kg 付 属 リモコン用電池 (単四型乾電池 2本)



【製造年】2012年

【設計上の標準使用期間】6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、

経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

※上記は目安です。使用条件により異なります。


設計標準使用期間とは、標準的な使用条件下で適切なお手入れを行い使用した場合に、 安全上支障なく使える標準的な期間の目安とさせていただいております。 保証期間ではありません。

※お手入れの仕方をご参照ください。

設計上標準的な使用条件(例)

1.家族構成	4人世帯			
2.使用環境				
・設置条件	標準設置			
・温度/湿度	30℃/65% (相対湿度)			
• 季節	夏・春			
3.使用条件				
• 電源電圧/周波数	100V / 50Hz/60Hz			
• 用途	居間・寝室			
4.使用頻度				
<ul> <li>1日使用時間</li> </ul>	8時間			
• 1年使用日数	110⊟			
<ul> <li>1日使用回数</li> </ul>	5(回/日)			
<ul><li>スイッチ操作回数</li></ul>	550(回/年)			
・首振運転の割合	100%			

# 3. 各部のなまえ



## 4. 組立て方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

#### ■組立て前

#### △ 注 意

組立て前、あるいは組立て中に電源プラグを コンセントに差し込まないでください。



● モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。 組立て前、あるいは組立て中に『高さ調節ボタン』 を操作しないでください。

● モーター部が飛び出して、ケガの原因になります。

#### ■組立て時

### △ 注 意




ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、 ガード締付けナットが使用中にゆるまないよう にしっかりと締付けてください。


●締付けが不充分ですと、ガードがぐらつき羽根と接触して羽根割れの原因となります。

#### ■組立て方

1.ベースとスタンドポールを組立てます。

- ●スタンドポール下側に付いている固定用ナットを 左に回して外してください。
- ❷電源コードをベースの穴に通してください。
- ❸スタンドポール前方のツメをベース前方の穴に差し込みます。
- ◆スタンドポール下の操作部分をベースの ガイド溝に確実にはめ込んでください。
- ⑤ゆっくりと横向きにしてください。
- **⑤**ベース下部から固定用ナットを 右に回して締付けてください。
- 2.スピンナー、モーター軸のチューブ、 ガード締付けナットをはずします。
  - コスピンナーを右に回して外してください。
  - ②チューブは扇風機を保管するとき、 モーター軸のサビ防止となりますので 捨てないでください。
  - ❸ガード締付けナットを左に回して 外してください。






# 4. 組立て方

#### 3.後ガードを取付けます。


- ●モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ●ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。



4.羽根を取付けます。


●羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、 スピンナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

②確実にはめ込む




### 5.前ガードを取付けます。

●前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、 前ガードを押さえて後ガードに 「ガチッ」というまで確実にはめ込み、 固定してください





6. リモコン収納部について リモコンはリモコン収納部に はめ込むことが出来ます。



③ クリップを上に押す

# 5. ご使用方法





風量調節ボタン

B.お望みの風に風量調節ボタン を押して合わせて ください。ボタンを押すごとに弱→中→強→弱とランプが移動します。

タイマーボタン

C.タイマーボタン を押すと自動停止時間を設定 できます。ボタンを押すごとに1~7時間まで、お好み の時間に設定することができます。

#### 8時間オートオフについて

運転開始から8時間が経過すると電源ランプが点滅し、自動的に電源が切れます。運転を再開させる場合は、一旦入/切ボタンを押し電源を切り、再び電源を入れてください。

※タイマー設定時は、設定したタイマー時間が経過すると自動的に電源が切れます。

モードボタン

D.モードボタン を押すとお好みの運転モードに設定できます。ボタンを押すごとにおやすみ→リズム→通常モードと設定が変化します。

リズム風 (表示ランプ:点滅)

リズム風は左図の間隔で風の強弱を繰り返し、自然に近い風 をお届けします。

おやすみ風 (表示ランプ:点灯)

おやすみ風を選択しタイマーボタンを押すことでおやすみタイマーモードになり、1~7時間の設定ができます。左図のパターン風量が変わり設定された時間に自動的に止まります。

### リモコンの使用

リモコンにより同様の操作をすることが可能です。 ※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルのランプで表示されます。

/ リモコン操作について

注 他のリモコン機器を誤作動させる場合があります。その場合、 意 誤作動を起こす機器の差込プラグを抜いて使用してください。

# 5. ご使用方法

### リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池ふたを指で押し下げながら

電池ふたを手前側にスライドさせ開きます。

◆ ●の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、 先ほどと逆の要領でリモコンに電池ふたを装着してください。

※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

約12°






### 風向きの変え方

■風向きを上下に変えたいとき

#### フリーネック式

● モーター部、あるいは 取っ手部を持って 上下に変えます。



### ■風向きを右左に変えたいとき


#### 自由首振式

●モーター部、あるいは 取っ手を持って 右左に変えます。

#### 注 意




モーター部、あるい は取っ手を持って、 風向きの角度を調整 してください。



### |首振つまみの使い方|

- 押し込むと….首振りをします。
- 引上げると…停止します。





#### 注 意

首振運転中に、無理やりガード を停止させたり、回したりしな いでください。

●故障の原因になります。

### 高さ調節ボタンの使い方

■ 高さ調節ボタンを押しながら、パイプ を上または下にスライドし、お望みの 高さに調節してください。

▶ 持ち運びする場合には、パイプを一番 下に押し下げて固定してください。






#### 注 意

羽根・ガード・ベースをつけ ずに高さ調節ボタンを押した り、モーターを運転しないで ください。

● ケガの原因になります。

### コード収納部の使い方

- ■電源コードを収納する事が出来ます(本体ベース底面)。
  - 使用しないとき、電源コードを巻き付けて収納することができます。
  - 扇風機を使用時には、電源コードをコード収納部に巻き付けないでください。 ※電源コードが加熱して発火の原因になる恐れがあります。



#### 特に注意していただきたいこと

- ●羽根・ガードを取り付けずに、高さ調節ボタンを押したりモーターを運転させ<br/> ないでください。モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。
- ●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険 です。けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。
- ●乳幼児・老人の方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませ んので、お休み前にはタイマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当 てて反射風を利用してください。
- ●使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。



#### 注 意

カーテンなどを吸い込ん だり、首振りが妨げられた りしない安定した場所で 使用してください。転倒し たり、モーター不良の原因 になります。

# 6. お手入れの仕方

### ↑ 警告

O

●お手入れ前に、運転を停止し 必ず差込プラグを持ってコン セントから抜いてください。 ※感電、ショート、やけどの原因 になります。



### △ 注 意

●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞう きん、ナイロンたわしは使わないでください。

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。

ご注意ください。

● 羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、 柔らかい布でから拭きしてください。

# 7. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根がまわらない	<ul><li>●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。</li><li>●羽根とガードが接触していませんか。</li><li>●しっかりと組立ててありますか。</li><li>●停電していませんか。</li></ul>
羽根は回るが 異常音がする	<ul><li>●羽根はしっかりと取り付けられていますか。</li><li>●ガードはしっかりと取り付けられていますか。</li><li>●羽根とガードが接触していませんか。</li></ul>
リモコンで操作できない	<ul><li>●電池が消耗していませんか。</li><li>●電池の入れ方(骨 の方向)は間違っていませんか。</li></ul>
停電後正常な運転が できない	●差込プラグを抜いて差し直してください。

### 8. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル 0570-009-333

受付時間:月~金曜日 9:30~17:30(土・日曜・祝日はお休み) http://www.tsannkuen.jp

# 9. 保証書(持込修理)

8	番/ TK-F3023R(G)			30cm	リモコンリ	ビング原	弱風機
お	お名前	様	お買	い上げ日	年	月	В
客	ご住所〒		取	住所			
様	₽	·	取扱販売店				
			売店	<b>T</b>			
4"514980"409556				間お買い上げ  1年 <sub>(消耗品及で</sub>		<b>₹</b> <)	

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間 中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 無料修理規定


- 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修 理いたします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書を ご提示のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
- 3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
  - (口)お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。 (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常 電圧による故障及び損傷。
  - (二)接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。

- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務使用、車輌・船舶への搭載)に 使用された場合の故障及び損傷。
- (へ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕 による損傷。
- (ト) 本書のご提示がない場合。
- (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または 押印がない場合。
- 4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様 の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱 説明書に記載の弊社お客さま専用ダイヤルにお問い合わせください。

\*保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「8.アフターサービスについて」をご覧ください。

#### 修理メモ



#### 長年ご使用の30cmリモコンリビング扇風機の点検をぜひ!

- ●モーターがうなるような異常な音はしていませんか?
- ●焦げ臭いにおいはしていませんか?
- ●モーターが異常に熱くなったりしていませんか?
- ●スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか?
- ●羽根はちゃんと回っていますか?異常な振動音を出しながら回っていませんか? ●電源コードを触れたり折り曲げたりしたら、動いたり動かなかったり することはありませんか?
- ●スイッチを入れても、動かない時はありませんか?



ご使用 中

故障や事故防止のため スイッチを切り、差込 プラグを抜いて、必ず 販売店にご相談ください。



このような

燦坤日本電器株式会社

日本本社:〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

TEL: 03-3837-1235